

<b>SERVICE</b> 		<b>6</b>
		X 85.102-96

MODEL } **238, 44, (234, 444), 154**  
MODÈLE } **244 RX, 36R**

RECOIL SPRING (STARTER), Part No. 501 63 02-01

The centre attachment of the recoil spring has a tendency to slide from its position.


The attachment consists of a loop, which has to be adjusted (opened) according to the illustration. See below.

RESSORT DE RAPPEL (LANCEUR), N° de réf. 5016302-01

La fixation du ressort de rappel tend à se déplacer.


La fixation se fait par un anneau qui doit être ajusté (ouvert) comme l'indique la figure.

**BEFORE:**  
**AVANT:**



1/1 turn  
1/1 tour

**AFTER:**  
**APRÈS:**



approx. 5 mm, 3/4 turn  
environ 5 mm, 3/4 tour

